


DREMAX

保証書付

Vスライサー

MV-50D

取扱説明書



- このたびは、**DREMAX Vスライサー MV-50D**をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ごさいます。
- 製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏面に記載しております。
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 刃物注意	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は "刃物注意" を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は "分解禁止" を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は "プラグを抜くこと" を示します。

警告

 禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は、本機を使用しないでください。けが・事故の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。けがの原因になります。
 接触禁止	刃物は鋭利ですので刃先の部分には、絶対に手を触れないでください。特にお手入れや刃物盤の交換の際は十分注意してください。けがの原因になります。
 禁止	お子さまに使用させたり、作業中にそばに近づけないでください。けがの原因になります。
 強制	作業開始時と終了時に必ず、刃物の状態を確認してください。 万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。けがの原因になります。


注意

 禁止	不安定なところでは使用しないでください。 機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 禁止	野菜・果物以外の物を入れて作業しないでください。破損・故障・けがの原因になります。


持ち運びのときの注意

⚠ 注意

刃物は鋭利ですので、刃先の部分には絶対に手で触れないでください。
また、取扱いに十分ご注意ください。



各部のなまえ




※オプション刃物盤 (波刃) もございます。
波刃とは、完熟トマトのようなやわらかい
食材を切るための刃物盤です。
(波状にカットされるものではありません。)

＝ お使いいただく前の準備と確認 ＝

※本機を初めて使用する場合は、ご使用になる前に必ず「お手入れ方法」(5 ページ)を参照して清掃してからお使いください。

- 1** 平らなところに置いてください。
- 2** 投入口・サイドカバー・刃物盤が正しく装着されているか確認してください。
ノブナットをゆるめ、サイドカバーを上から抜き差しすると、投入口の取り付け、取り外しができます。
- 3** 刃物盤の刃先の状態を必ず確認してください。
刃先が欠けている、割れている場合には、絶対に使用しないでください。
- 4** 投入口に4つローラーが付いていることを確認してください。(「各部のなまえ」(2 ページ)の図を参照)
- 5** 本体裏側に付いている蝶ネジが4個付いていることを確認してください。(「各部のなまえ」(2 ページ)の図を参照)



⚠ 警告



強制

刃物盤は鋭利な薄い刃で作られていますので、取り扱いには十分ご注意ください。
また、作業の開始前と終了時に刃物の状態を確認してください。万一、作業中に刃物が欠けたり割れた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。
けがの原因になります。

⚠ 注意



強制

投入口のローラーが4個正しく付いていることを確認してください。万一、ローラーが欠落していたり、異常がある場合には使用せずに、販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると刃物や投入口が破損する恐れがあります。



強制

蝶ネジが4個正しく付いていることを確認し、しっかりと締めてください。
使用中にネジはずれて、異物混入の原因となります。

正しい使い方

※本機を初めて使用する場合は、ご使用になる前に必ず「お手入れ方法」（5ページ）を参照して清掃してからお使いください。

1 本体下に受皿などを置いてください。

2 厚さ調節ネジを回し、好みの厚さの数字に合わせてください。

厚みは0.5～10mmに調節可能。

（厚さ調節ツマミの数字は目安です。食材の硬さや食材の押し加減によっては、切れる厚みが厚さ調節ネジの調整通りにならない場合があります。その場合は、厚さ調節ネジを回して、好みの厚さになる様に調整してください。）

3 投入口に材料を入れ、押しをかぶせます。
（食材は、へたや先端部分を切り落として使用すると安定します。）

4 押しを軽く押しながら投入口を左右にスライドさせてください。スライスされた食材が受皿に落ちてきます。

※一定の力で押しと、均等な厚みになります。




※力の入れすぎは、破損の原因となりますので、ご注意ください。

警告



強制

刃物は鋭利な薄い刃で作られていますので、取り扱いには十分ご注意ください。また、作業の開始時と終了時に刃の状態を確認してください。万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。けがの原因になります。



刃物盤の交換のしかた

⚠ 注意

刃物は鋭利ですので、刃先の部分には絶対に手を触れないでください。また、取扱いに十分ご注意ください。

蝶ネジはしっかりと締めてください。使用中にネジが外れて異物混入の原因となります。


※ 刃物の切れ味が低下した場合や、刃物が欠けてしまった場合は、新しい刃物盤（別売品）と交換してください。（詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。）

1 ノブナットをゆるめ、サイドカバーを外し、押し、投入口を外します。（「お使いいただく前の準備と確認」（3 ページ）の図を参照）

2 本体を横にし刃物盤の蝶ネジ 4 本をゆるめます。

3 刃物盤を押し下げ、サイドカバーを外した開口部方向から引き出します。

4 新しい刃物盤を開口部より差し込み、蝶ネジ部に合わせ刃物盤をしっかりと押さえて蝶ネジを締めつけます。




お手入れ方法

⚠ 注意

刃物は鋭利ですので、刃先の部分には絶対に直接手を触れないでください。また、取扱いに十分ご注意ください。

1 ノブナットをゆるめ、サイドカバーを外し、押し、投入口、刃物盤を外します。（「お使いいただく前の準備と確認」（3 ページ）、「刃物盤の交換のしかた」（5 ページ）の図を参照）

2 各部品をブラシなどを使い、中性洗剤で洗浄してください。食材は残さず洗浄してください。刃先に食材が付いたままにしますと、切れ味低下の原因になります。



保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い求め先へご連絡ください。

修理を依頼されるときは
「取扱説明書」でご確認のあと、直らないときは、お買い求め先へご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先
電 話
お買い上げ日
年 月 日

製 品 名	Vスライサー
品 番	MV-50D
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

定格（仕様）

機 械 寸 法	W410 × L195 × H250 (mm)
重 量	3 kg
投 入 口	Φ 100 (mm)
厚 さ 調 節	0.5 mm ~ 10 mm 無段階・ダイヤル式目盛り付

1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な被害（他の機械の破損など）・災害・損失は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

保証書

型式 Vスライサー MV-50D					
お客様	お名前	ふりがな	保証期間	1年	お買い上げ日
	ご住所	〒□□□ - □□□□			
	お電話		販売店	店名	
			販売店	電話	

株式会社 ドリマックス

〒332-0032 埼玉県川口市中青木5-9-13 TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

検品者

2016.02 (PM)