


# DREMAX

保証書付

## トマトいっぱつ TS-10

## 取扱説明書



- このたびは **DREMAX トマトいっぱつ TS-10** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

## 安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。

■ 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。


|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。   |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。 |

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

|   |   |
|---|---|
|  <b>注意</b> |   |
|  禁止        | 不安定なところでは使用しないこと。けがの原因になります。              |
|  禁止        | 野菜・果物以外の物を入れて運転しないでください。破損・故障・けがの原因になります。 |

|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b> |  |
|  禁止        | 本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。事故の原因になります。                                  |
|  接触禁止      | 刃物は鋭利ですので直接手で触れないでください。特にお手入れの際は十分注意してください。けがの原因になります。                         |
|  禁止        | 子供に使用させないでください。また、作業に子供を近づけないでください。けがの原因になります。                                 |
|  強制        | 作業開始時と終了時に必ず、刃物の状態を確認してください。<br>万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。けがの原因になります。 |

# 各部のなまえ



# 正しい使い方

**1** 食材と容器を準備をします。

**2** 食材をセットします。

○食材を押しの前に置いてください。

**3** 食材をスライスします。


①アームを掴んで本体を支え、ハンドルを持ってスライド盤をゆっくりと押し切ってください。

②スライド盤を元の位置に戻してください。

**4** 食材を容器に移します。

○スライスした食材はきれいに揃っていますので、そのまま容器に移してください。

初めて本機をご使用になる場合は、ご使用になる前に必ず「お手入れ方法」を参照して清掃してからお使いください。



## 警告

 食材をセットするときは絶対にスライド盤を動かさないでください。

 作業中、平刃カッターの刃に手を触れないように十分注意してください

# 平刃カッターの交換

平刃カッターは非常に薄く長い部品です。

過度に負荷がかかる等の理由で平刃カッターが折れてしまった場合は交換してください。

## 警告



万一、食材をスライス中に平刃カッターが折れた場合は、スライスした全ての食材を捨ててください。けがの原因になります。

刃物を交換する際は、必ず手袋を着用しておこなってください。

### ① 本体から折れた平刃カッターをはずしてください。


左支柱側の折れた平刃カッターは支柱から引き抜いてください。

右支柱側はナット、カラー、ワッシャーを取りはずして折れた平刃カッターを取り除いてください。

### ② 交換用平刃カッターを本体支柱にセットしてください。

左支柱の外側から平刃カッターを差し込み、右支柱の取付穴にボルト部を差し込んでください。

### ③ ワッシャー、カラーをボルト部に通し、ナットを締め付けて固定してください。



※刃物のご注文はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

## お手入れ方法

ご使用後は、食材が乾いて機械にこびりつかないように洗浄して取り除いてください。

① シンクに置いて水洗いしてください。  
水洗い後は乾いた布で水気を拭き取ってください。

② お手入れ後は、転倒や落下がない場所に保管してください。


## 警告



危険ですので平刃カッターを素手で洗淨しないでください。けがの原因になります。



また、平刃カッターを折らないように注意して洗淨してください。



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ▼お買い上げの際に記入されると便利です |       |
| お買い求め先              |       |
| 電                   | 話     |
| お買い上げ日              | 年 月 日 |

●保障期間中は、下記の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保障期間：お買い上げ日から本体1年間

## 1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な被害は一切責任を負いかねますのでご了承ください。  
保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

## 2. 修理を依頼される時

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は ……………

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは ……………

お買い上げの販売店へご相談ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼される時は

■お買い求め先へご連絡ください。

|       |           |
|-------|-----------|
| 製 品 名 | トマトいっぱつ   |
| 品 番   | TS-10     |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |

## 安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
  - 取り扱いを誤りますと事故の原因となります。
- ※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (4) 消耗品（平刃・ローラー・ゴムカバー）および消耗による故障。

## 仕 様

|         |   |
|---------|---|
| 機 械 寸 法 | W 450 × L 230 × H 210 (mm)                              |
| 重 量     | 6 kg  |
| 外 装     | SUS 304 ステンレス製  |
| 使用対象    | トマト<br>(オレンジ、グレープフルーツ、レモン等のスライスが可能。お客様の責任の範囲内でご使用ください。) |

## 保証書

|                  |                          |            |                   |
|------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 型式 トマトいっぱつ TS-10 |                          |            |                   |
| お客様              | お名前<br>ふりがな              | 保証期間<br>1年 | お買い上げ日<br>年 月 日から |
|                  | ご住所<br>〒□□□□-□□□□<br>お電話 |            |                   |

## 株式会社ドリマックス

〒332-0032

埼玉県川口市中青木5-9-13 TEL:048-254-1231 FAX:048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2014.08

|       |       |
|-------|-------|
| 検 査 証 |       |
| 出荷責任者 | 製造責任者 |
|       |       |